



WERBEATELIER BAURICHTER

Kreative, kundenorientierte Fullservice-Werbeagentur in Bad Oeynhausen

Klebeanleitung

Computergeschnittene SK-Folien mit Übertragungsfolie

Schritt 1:

Untergrund gründlich reinigen und entfetten (Spiritus)

Schritt 2:

Folie mit Abdeckband (Tesa-Krepp) an gewünschte Position einmaßen und fixieren

Schritt 3:

An der oberen Kante einen Abdeckbandstreifen als Scharnier anbringen

Schritt 4:

Bei längeren Schriftzügen zwischen den Buchstaben die Folie durchschneiden

Schritt 5:

Für die Verklebung die einzelnen Teile nacheinander hochklappen, das Schutzpapier flach abziehen und vom Scharnier beginnend mit überlappenden Strichen kräftig andrücken. Statt Rakel können Sie eine feste Geldkarte benutzen.

Schritt 6:

Nachdem alle Teile verklebt sind, Übertragungsfolie an einer Ecke lösen und im Winkel von 180° flach abziehen.

Bei großflächigen Aufklebern können Sie den Untergrund befeuchten. Hierzu einen Tropfen Spülmittel pro einem Liter Wasser hinzufügen und in eine Sprühflasche füllen. Generell verlängert sich bei Nassverklebungen die Reaktionszeit des Klebers, es dauert also länger bis die Folie fest verklebt ist.

Verklebungen auf Fahrzeugen erreichen erst nach ca. 48 Stunden bei + 15 Grad Celsius Ihre Endfestigkeit. Ist die Temperatur niedriger, verlängert sich die Reaktionszeit des Klebers entsprechend. Erst nach vollständiger Aktivierung des Klebers können Sie Waschstraßen fahren oder Hochdruckreiniger verwenden. Bei Verklebungen auf Fahrzeugscheiben ist insbesondere auf Sauberkeit und Fettfreiheit des Untergrundes zu achten. Durch Scheibenwischer kann es zu Beschädigungen der Folie kommen.

- ★ Corporatedesign
- ★ Printmedien
- ★ Webdesign
- ★ Werbetechnik

WERBEATELIER BAURICHTER
Christiane Baurichter
Wöhrener Str. 200
32549 Bad Oeynhausen
Telefon +49 5731 751550
Mobil +49 173 9131526
E-Mail info@baurichter.de
Web www.baurichter.de

